

La lumière émise par le tissu lumineux est à peine visible en plein jour,
ou sous un fort éclairage direct.
Il est préférable de l'utiliser dans un environnement plutôt sombre.



Nos produits en tissu fibre optique intègrent des LEDs de forte puissance.
Attention si vous déconnectez un module optique ou si vous désassemblez un produit:
Ne jamais regarder directement une LED d'une courte distance ou pendant une longue période.

- Les LED de puissance doivent être conservées hors de portée des enfants
- Regarder directement de face une LED de puissance pendant une période prolongée peut entraîner des dommages permanents à la rétine.

Contrôle de la lumière:

Pour les articles alimentés par pile, l'allumage est contrôlé par un interrupteur on/off situé sur le boîtier pile. L'interrupteur peut être manipulé directement à travers le tissu, sans extraire le boîtier pile de son logement.

Entretien et manipulation:

Le tissu fibre optique est aussi résistant qu'un tissu synthétique classique.
Mais, à la différence d'un tissu classique, **IL NE FAUT JAMAIS PLIER LE TISSU LUMINEUX** perpendiculairement aux fibres optiques, qui risqueraient d'être définitivement endommagées, voire cassées.
Le tissu lumineux peut cependant être plié sans risque parallèlement aux fibres optiques.
Si vous n'êtes pas sûr du sens des fibres optiques dans le tissu, alors ne le pliez pas du tout.
LumiGram ne peut être tenu responsable des dommages dus au pliage du tissu.

Le tissu lumineux en fibres optiques peut être lavé délicatement à la main avec de l'eau à 50°C et du savon.
Les piles ou la batterie doivent impérativement être retirée avant lavage.
Il est préférable de ne pas immerger le boîtier pile (même vidé de ses piles).
Il est recommandé de complètement retirer le Module Optique avant lavage. Les instructions pour enlever et replacer le Module Optique se trouvent dans notre F.A.Q.
Le tissu fibre optique ne doit jamais être lavé en machine, ni séché en machine, ni plié, ni froissé.

NE PAS REPASSER LE TISSU LUMINEUX.

Pour le défroisser, il suffit de l'étendre sur un cintre après lavage.

Stockage:

Afin de stocker de façon optimum les grands articles (nappes) sans les endommager, nous recommandons de les enrouler sur un rouleau de diamètre minimum 10 cm.

Caractéristiques techniques:

Articles à piles: fonctionnent avec 3 piles AAA (LR03) • Autonomie des piles : environ 12h • Durée de vie des LED : plus de 50 000 heures. Les piles AAA sont fournies (piles jetables), elles peuvent être remplacées par des piles rechargeables AAA.

Pack batterie extra-plat:

Instruction de rechargement pour les articles équipés du pack batterie extra-plat:

1. Extraire la batterie de l'article, et la déconnecter du cordon attaché à l'article.
2. Connecter la batterie au connecteur du chargeur de batterie, et positionner l'interrupteur sur "ON".
3. Laisser en charge pendant environ 10 heures. Charger la batterie complètement avant la première utilisation.
4. A la fin de la charge, déconnecter la batterie du chargeur, et positionner l'interrupteur sur "OFF"